

## LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

### RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de conservación;
- el uso de un felpudo de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar hasta el 80% del residuo del tráfico;
- no utilizar solventes ni derivados del petróleo en la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe ser efectuada siempre con detergente neutro, pues otros tipos de productos de limpieza agreden la superficie del piso;
- recomendamos la utilización de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, pues otros tipos de ruedas podrán dañar la superficie;
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, pues pueden dañar la superficie del piso.

### LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir el secado total del adhesivo, haga la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una escobilla de goma y un paño suave;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una escobilla de goma y un paño suave (o mopa seca). Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca y permita el secado total del piso antes de la liberación para su uso;
- si desea un acabado con brillo, aplique de tres a cinco capas de cera acrílica, con intervalo de por lo menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas y certifíquese de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en Imagine® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

### LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una escobilla de goma y un paño suave;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una escobilla de goma y un paño suave (o mopa seca). Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca y permita el secado total del piso antes de la liberación para su uso;
- en el caso que haya aplicado cera y desee recuperar el brillo, periódicamente, aplique solamente una capa después de la limpieza, utilizando una escobilla de goma y un paño suave (o mopa para cera).

### REMOCIÓN Y REAPLICACIÓN DE CERA:

- procedimientos de remoción de cera deben ser realizados solamente cuando sea necesario. Esta etapa debe ser considerada solamente cuando hay una aplicación anterior de cera;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una escobilla de goma y un paño suave;
- aplique una solución de removedor neutro con una escobilla de goma de espuma con base abrasiva;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca y permita el secado total del piso;
- reaplique de tres a cinco capas de cera acrílica con un intervalo de por lo menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas y certifíquese de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tráfico.

Para más informaciones, entre en contacto por medio del 0800 011 91 22, de lunes a viernes, desde las 10:00 AM hasta las 4:00 PM, o por el e-mail: [relacionamiento@tarkett.com](mailto:relacionamiento@tarkett.com)