

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de conservación;
- no utilizar solventes ni derivados del petróleo en la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe ser efectuada siempre con detergente neutro, pues otros tipos de productos de limpieza agreden la superficie del piso;
- recomendamos el uso de calzados deportivos con suela blanca. Zapatos no deben ser utilizados sobre pisos deportivos. Evite utilizar calzados con suela negra, pues pueden contener partículas de carbono y provocar arañazos y manchas difíciles de ser retiradas.

LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir el secado total del adhesivo, haga la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una mopa seca o una máquina industrial (disco rojo). Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca y permita el secado total del piso antes de la liberación para su uso.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una mopa seca o una máquina de limpieza (con disco rojo). Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca y permita el secado total del piso antes de la liberación para su uso.

Obs.: Omnisports® no debe ser encerado para que su superficie mantenga la fricción adecuada para la práctica deportiva.