

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del lugar;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce los costos de mantenimiento;
- se recomienda el uso de una alfombra de al menos 2 pasos en la entrada del ambiente para eliminar hasta el 80% de los residuos del tráfico;
- no utilice disolventes y derivados del petróleo para la limpieza o posible eliminación de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del suelo;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana sobre el mueble, ya que otro tipo de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteger los pies del mueble con fieltro y evitar arrastrarlos durante el movimiento, ya que pueden dañar la superficie del suelo.

LIMPIEZA INICIAL:

- La Línea Click® se puede limpiar inmediatamente después de que se complete la instalación.
- elimine todo tipo de suciedad del suelo, como arena y polvo, con una escoba o un trapeador - polvo;
- aplicar una solución detergente neutra, con fregona de agua o máquina industrial (disco rojo Rubi 3M) por todo el suelo. Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o con agua de fregona y deje que el suelo se seque completamente antes de dejarlo para su uso;
- si desea un acabado brillante, aplique de tres a cinco capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación;
- espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico;
- el uso de cera en la Línea Click® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Elimine todo tipo de suciedad del suelo, como arena y polvo, con una escoba o un trapeador - polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro, con fregona de agua o máquina de limpieza (disco rojo) por todo el suelo (Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o con agua de fregona y deje que el suelo se seque completamente antes de dejarlo para su uso;
- si ha aplicado cera y desea recuperar el brillo, aplique periódicamente una sola capa después de la limpieza, utilizando la técnica de fregona-cera o spray-pulido con máquina industrial.

ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:

- Los procedimientos de eliminación de cera deben realizarse solo cuando sea necesario. Este paso solo debe tenerse en cuenta cuando exista una aplicación previa de cera;
- elimine todo tipo de suciedad del suelo, como arena, grava y polvo, con una escoba o un trapeador - polvo;
- aplicar una solución removedora de cera neutra con máquina industrial (disco rojo Rubi 3M) o limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o con agua de fregona y deje que el suelo se seque por completo;
- vuelva a aplicar de 3 a 5 capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación;
- espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605