

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del sitio;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
- el uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico;
- no utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos al moverlos, ya que pueden dañar la superficie del piso. El uso de propés (protectores de calzado) de algodón reduce la fricción con el piso y, por tanto, puede provocar accidentes. Recomendamos usar solo propés de polipropileno / TNT.

LIMPIEZA INICIAL:

- Para permitir que el adhesivo se seque completamente, haz la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación. Utilizar la menor cantidad de agua posible;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo
- aplique una solución de detergente neutro por todo el piso con Mop - agua o máquina industrial (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- si quieres un acabado brillante, aplica de tres a cinco capas de cera acrílica, con intervalos de al menos 30 minutos entre cada aplicación.
- espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en el Decode® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso, con Mop-agua o máquina de limpieza (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- si ha aplicado cera y desea restaurar el brillo, periódicamente, aplique sólo una capa después de la limpieza, utilizando Mop-cera o una técnica de spray-buffing con una máquina industrial.

ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:

- Se deben realizar procedimientos de eliminación de cera solo cuando sea necesario. Este paso debe ser considerado solo cuando hay aplicación previa de cera;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena, grava y polvo, con una escoba o un trapeador;
- aplique una solución de eliminación de cera neutra con máquina industrial (disco rojo Ruby 3M) o limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo;
- vuelva a aplicar de tres a cinco capas de cera acrílica con intervalos de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605