

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de conservación;
- el uso de un felpudo de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar hasta el 80% del residuo del tráfico;
- no utilizar solventes ni derivados del petróleo en la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe ser efectuada siempre con detergente neutro, pues otros tipos de productos de limpieza agreden la superficie del piso;
- recomendamos la utilización de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, pues otros tipos de rueda podrán dañar la superficie;
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, pues pueden rasgar la superficie del piso.

### LIMPIEZA INICIAL:

- Para permitir el secado total del adhesivo, haga la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con mopa seca. Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso antes de la liberación para uso;
- si desea un acabado con brillo, aplique de tres a cinco capas de cera acrílica, con un intervalo de por lo menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas y certifíquese de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera en el Decorflex® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

### LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro con mopa seca. Utilice el mínimo posible de agua;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso antes de la liberación para uso;
- en el caso que haya aplicado cera y desee recuperar el brillo periódicamente, aplique solamente una capa después de la limpieza, utilizando mopa para cera.

### REMOCIÓN Y REAPLICACIÓN DE CERA:

- Los procedimientos de remoción de cera deben ser realizados solamente cuando sean necesarios. Esta etapa debe ser considerada solamente cuando hubiere aplicación anterior de cera:
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
  - aplique una solución de removedor neutro de cera con limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
  - enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa seca, y permita el secado total del piso;
  - reaplique de tres a cinco capas de cera acrílica, con un intervalo de por lo menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere por lo menos 2 horas y certifíquese de que el piso esté totalmente seco antes de liberar el tráfico.

México | América  
Central:  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:  
+ 54 9 11 2320-2451  
Chile:  
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |  
Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069  
+55 12 9 9221 5605