

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y mantenimiento dependen del sistema aplicado y del uso del lugar;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
- se recomienda el uso de un atrapa mugre de al menos 2 pasos en la entrada del ambiente para eliminar hasta un 80% del residuo de tráfico;
- no utilizar disolventes y derivados de petróleo en la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe efectuarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza agreden la superficie del piso;
- recomendamos la utilización de rodillos de poliuretano con base plana en los muebles, pues otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.

LIMPIEZA INICIAL:

- la Línea Click se puede limpiar inmediatamente después de la finalización de la instalación.
- quite todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con escoba de pelo o mop-polvo;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con mop-agua o máquina industrial (disco rojo Rubí 3M). Utilice el mínimo de agua posible;
- enjuague con un paño limpio o mop-agua y espere el secado total del piso antes de la liberación para su uso;
- si desea un acabado con brillo, aplique de tres a cinco capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación;
- espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico;
- el uso de cera en la Línea Click no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- quite todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con escoba de pelo o mop-polvo;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con mop-agua o máquina de limpieza (disco rojo Rubí 3M). Utilice el mínimo de agua posible;
- enjuague con un paño limpio o mop-agua y permita el secado total del piso antes de la liberación para su uso;
- si ha aplicado cera y desea recuperar el brillo, periódicamente, aplique sólo una capa después de la limpieza, utilizando mop-cera o la técnica de spray-buffing con máquina industrial.

REMOCIÓN Y REAPLICACIÓN DE CERA:

- los procedimientos de eliminación de cera deben realizarse sólo cuando sea necesario. Esta etapa debe ser considerada solamente cuando hay aplicación anterior de cera;
- quite todo tipo de suciedad del piso, como arena, grava y polvo, con escoba de pelo o mop-polvo;
- aplique una solución de removedor neutro de cera con máquina industrial (disco rojo Rubí 3M) o limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuague con un paño limpio o mop-agua y permita el secado total del piso;
- aplique nuevamente de 3 a 5 capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación;
- espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico.

Para más información, póngase en contacto con su delegación Tarkett o por la web
<http://www.tarkettlatam.com/contacto>