

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del lugar;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del suelo, aumenta su durabilidad y reduce el coste de mantenimiento;
- se recomienda el uso de un felpudo de al menos 2 peldaños en la entrada de la habitación para eliminar hasta el 80% de los residuos de tráfico de residuos de tráfico;
- no utilizar disolventes y derivados del petróleo para la limpieza o eventual eliminación de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza dañan la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteja los pies de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.

LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir que el adhesivo se seque completamente, realice la limpieza inicial del piso sólo 7 días después de la instalación;
- elimine toda la suciedad, como arena y polvo, del piso con una escoba o una escobilla de goma y un paño suave;
- aplique una solución de detergente neutro en todo el piso, utilizando una escobilla de goma y un paño suave (o una fregona de agua). Utilice la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o una fregona de agua y deje que el piso se seque completamente antes de volver a utilizarlo;
- si se desea un acabado brillante, aplicar de tres a cinco capas de cera acrílica, con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso está completamente seco antes de abrirlo al tráfico;
- El uso de cera sobre Injoy® no es obligatorio, pero su aplicación facilita la limpieza diaria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- elimine todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba o escobilla de goma y un paño suave;
- aplique una solución de detergente neutro en todo el piso con una escobilla de goma y un paño suave (o una fregona de agua). Utilice la menor cantidad de agua posible;
- aclarar con una escobilla de goma y un paño limpio o una fregona de agua y deje que el piso se seque completamente antes de volver a utilizarlo;
- si ha aplicado cera y desea restaurar el brillo, aplique periódicamente una sola capa después de limpiar, utilizando una rasqueta y un paño suave (o fregona para cera).

ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:

- La eliminación de la cera sólo debe realizarse cuando sea necesario. Este paso sólo debe considerarse cuando se haya aplicado cera previamente;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba o una escobilla de goma y un paño suave;
- aplicar una solución de eliminador neutro con una rasqueta de espuma con base abrasiva.
- aclarar con una escobilla de goma y un paño limpio o una fregona de agua y deje que el piso se seque completamente;
- volver a aplicar de tres a cinco capas de cera acrílica con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso está completamente seco antes de abrirlo al tráfico.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en el 0800 011 91 22, de lunes a viernes, de 10.00 a 16.00 horas, o por correo electrónico: relacionamiento@tarkett.com.