

# LÍNEA AMBIENTA®

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y mantenimiento, depende del sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
- el uso de una alfombra puesta a menos 2 pasos de la entrada del ambiente es recomendable para eliminar hasta el 80% de los residuos de tráfico;
- no utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o remoción de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, porque otros tipos de productos de limpieza dañan la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana para los muebles, porque otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos durante el desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.

### LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir que el adhesivo se seque completamente, haga la limpieza inicial del piso 7 días después de la instalación; utilizar la menor cantidad de agua posible;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso con mop-água o máquina industrial (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para el uso;
- si quieres un acabado brillante, aplica de 3 a 5 capas de cera acrílica, con intervalos de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y fíjate si el piso está completamente seco antes de liberar el tráfico. El uso de cera no Ambienta® no es obligatorio, pero su aplicación facilita limpieza diaria.

### LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso, con mop-água o máquina de limpieza (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y espere que el piso se seque por completo antes de liberarlo para el uso;
- si ha aplicado cera y desea restaurar el brillo, periódicamente, aplique sólo una capa después de la limpieza, usando una técnica de mop-cera o la técnica de spray-buffing con máquina industrial.

### ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:

- se deben realizar procedimientos de eliminación de cera solo cuando sea necesario. Este paso debe ser considerado solo cuando antes fue aplicado la cera;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba o un trapeador;
- aplique una solución de eliminación de cera neutra con máquina industrial (disco rojo Ruby 3M) o limpiador estilo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo;
- vuelva a aplicar de tres a cinco capas de cera acrílica con intervalos de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso está completamente seco antes de liberar el tráfico.

Para más información entre en contacto:

TARKETT AMÉRICA LATINA

México | América Central:  
+52 55 5448 7790 | +52 1 55 4080 9584

Argentina | Chile | Uruguay:  
+54 9 11 2320 2451

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |  
Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 12 9 9221 560