

LÍNEA ESSENCE® 30

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- la frecuencia de limpieza y conservación depende del sistema aplicado y del uso del lugar;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de conservación;
- se recomienda el uso de un felpudo de al menos 2 pasos en la entrada del lugar para eliminar hasta el 80% de los residuos de tráfico;
- no utilice solventes ni derivados del petróleo en la limpieza o eliminación de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza dañan la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- proteja las patas de los muebles con fieltro y evite arrastrarlos durante el movimiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.

LIMPIEZA INICIAL:

- para permitir el secado total del adhesivo, realice la limpieza inicial en el piso solo 7 días después de la instalación;
- elimine todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de cerdas suaves o mop-polvo;
- aplique una solución de detergente neutro en todo el piso con una escoba y un paño suave (o mop-agua). Utilice la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escoba y un paño limpio o mop-agua y permita que el piso se seque por completo antes de su uso.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- elimine todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de cerdas suaves o una escoba y un paño suave;
- aplique una solución de detergente neutro en todo el piso con una escoba y un paño suave (o mop-agua). Utilice la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escoba y un paño limpio o mop-agua y permita que el piso se seque por completo antes de su uso.

Para obtener más información, comuníquese al 0800 011 91 22, de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00, o por correo electrónico a relacionamiento@tarkett.com.