# iD Inspiration 70iD Inspiration 55iD Inspiration 30

PISOS VINÍLICOS DE DISEÑO

# Instrucciones de Instalación

# iMPORTANTE!

- Asegúrese de leer y seguir detenidamente todas las instrucciones de uso y especificaciones de producto.
- Contacte con su représentante Tarkett si le surgen dudas en cualquier momento de la instalación.
- Esta información está sujeta a modificaciones por mejora del producto.
- Utilice el mismo número de lote para cada superficie continua.
- Almacene las cajas bien ordenadas y apiladas en montones pequeños (máx. 5 cajas de altura).
- Deje que el producto se aclimate a la temperatura ambiente (mínimo 15 °C) durante al menos 24 horas antes de colocarlo en el lugar elegido.
- El piso base debe estar plano, nivelado, limpio, firme, seco, sólido, duro, liso y sin marcas (de rotulador u otros marcadores) ni exposición a humedades. También se debe comprobar la capacidad de absorción del piso base y ajustarla de modo que sea absorbente pero solo de forma moderada.
- Emplee solo aquellos adhesivos recomendados por Tarkett, ya que han sido desarrollados expresamente para la instalación de pisos vinílicos de diseño (LVT). Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante del adhesivo.
- Para zonas específicas donde se espere mayor exposición solar (una terraza o porche acristalado, por ejemplo), elija un adhesivo adaptado a tal fin e igualmente recomendado por el fabricante.
- Tras la instalación, realice una revisión final: asegúrese de que en el piso recién puesto no quedan restos de adhesivo.

# A - PREPARACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN

# A.1. Aclimatación

Es fundamental dejar las lamas, al menos, 24 horas antes de su instalación a una temperatura ambiente mínima de 15 °C (en caso necesario, consulte la normativa propia de cada país). Recomendamos mantener dicha temperatura durante todo el proceso de instalación.

## A.2. Condiciones de temperatura ambiente

La temperatura mínima del piso base deberá ser de 12°C y la temperatura ambiente deberá ser de 15°C (en caso necesario, consulte la normativa propia de cada país).

La humedad relativa recomendada dentro de la estancia debe ser de 35 a 65% (en caso necesario, consulte la normativa propia de cada país).

Las lamas deberán almacenarse en montones pequeños ordenados, manteniendo su embalaje original, y nunca de canto (máx. 5 cajas de altura).

# A.3. Condiciones del piso base

El piso base debe estar nivelado, plano, limpio, sin marcas (de rotulador, marcador de cualquier otro tipo, bolígrafo o pintura, que podrían causar decoloración por migración), firme, seco, sólido, duro, liso (es necesario comprobar la capacidad de absorción) y sin exposición a humedades.

Tanto la preparación y la sequedad del piso base como los procedimientos de instalación deben ajustarse a los estándares vigentes en el país de uso. La sequedad del piso base sólido deberá situarse por debajo del nivel máximo de humedad permitida cuando se someta a ensayo de acuerdo con dicho estándar.

P. ej., en el Reino Unido, la humedad relativa en las superficies de hormigón debe estar por debajo del 75 % o ser menor del 2 % si se usa el método CCM.

En América del Norte, la ASTM F-170 recomienda una relación agua-cemento de 0,40 a 0,45.

Antes de seleccionar un compuesto para alisar la superficie, compruebe a qué tipo de tránsito va a estar expuesto el pavimento una vez instalado.

Los compuestos niveladores de látex no son apropiados para espacios donde va a haber mucho movimiento, especialmente tráfico intenso y rodado como andadores, sillas de ruedas, etc. (véase la norma EN 12529, Ruedas y soportes rodantes). Cerciórese de la compatibilidad con la pasta niveladora y siga las instrucciones del fabricante.

Nota: exoneración de responsabilidad (adhesivos, pastas niveladoras, etc.). Aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett no aceptará responsabilidad alguna respecto de cualquiera de estos productos si no cumplen con la función esperada al usarse conjuntamente con alguno de sus pisos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante.



#### A.4. Calefacción radiante

Es indispensable comprobar que los sistemas de calefacción radiante funcionan bien antes de proceder a la instalación del pavimento.

Asegúrese de que la calefacción radiante queda apagada 48 horas antes de proceder a la instalación del pavimento y de que se mantiene así hasta pasadas otras 48 desde que concluya la instalación. Mientras la calefacción radiante esté apagada, se le proporcionará una fuente de climatización alternativa, de ser necesario, para garantizar que el área de instalación se mantiene a una temperatura constante de 15-28 °C.

Durante los días posteriores a la instalación, incremente gradualmente la temperatura solo unos pocos grados cada día hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada. Dicha temperatura nunca deberá superar el máximo de 27 °C, acordado por el sector, en la cara inferior del pavimento (línea de adhesivo.

# **B - INSTALACIÓN**

#### B.1. Sentido de instalación

Antes de empezar a instalar las baldosas/lamas, decida el modo en que va a colocarlas teniendo en cuenta la forma de la habitación y el diseño que pretenda adoptar. ¡Muy importante! Antes de colocar las primeras filas de baldosas, compruebe que:

- las baldosas cortadas que van lo más cercanas posible a las paredes tienen más de 10 cm de ancho;
- en puertas y esquinas, las baldosas cortadas no deben ser nunca inferiores en tamaño a media baldosa.

#### Baldosas

- Las baldosas están marcadas en el revés con flechas.
  Las baldosas deben disponerse siguiendo un patrón similar al de un tablero de ajedrez.
- La instalación deberá comenzar desde el centro de la estancia y acabar en los laterales (paredes).

#### Lamas

Instale las lamas siempre en el mismo sentido para evitar reflejos mate/brillantes procedentes de la superficie.

- Intercale cada fila de lamas para asegurarse de que las juntas de los extremos no coinciden con la fila instalada previamente.
- Para patrones en madera, evite instalar lamas con el mismo diseño una al lado de la otra.

#### B.2. Encolado1

- A la hora de pegar, utilice una emulsión de adhesivo acrílico recomendada por Tarkett. Aplique alrededor de 250 g/m² usando la paleta recomendada (conforme a A1 No norma: modelo TKB).
- Siga siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo y respete sus tiempos de apertura y de secado
- En el caso de condiciones especiales como, por ejemplo, una variación significativa de temperatura (terrazas cubiertas, terrazas acristaladas...) o tráfico intenso, quizá se haga necesario emplear un adhesivo bicomponente.
- Coloque y encaje las baldosas o lamas borde con borde.
- Después de presentarlas en la zona seleccionada, presione manualmente las baldosas o lamas usando un fragmento de tabla con borde redondeado.
- Tras esa presión manual, utilice un rodillo pesado en ambas direcciones para garantizar una adherencia total.

image.com/docs/BR\_INT\_recommended\_adhesives.pdf

#### C – DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

¡IMPORTANTE! Espere de 48 a 72 horas antes de permitir que nadie entre en la habitación o la colocación de muebles.

### C.1. Protección de la instalación

- Si se llevan a cabo obras después de la instalación, deberá siempre proteger el piso cubriéndolo con algún tipo de tablero o lámina de contrachapado.
- Bajo ningún concepto se debe pegar cinta adhesiva directamente en el piso.
- Nunca someta un pavimento de nueva instalación a mucho tránsito (especialmente rodado) al principio, puesto que el adhesivo podría aflorar de debajo del pavimento.

# C.2. Limpieza inicial de la estancia

- Recomendamos realizar una limpieza inicial de la habitación antes de que el nuevo pavimento esté listo para su uso.
- Si quedara adhesivo residual, puede eliminarlo con alcohol metilado y un paño limpio.
- Pisos ligeramente sucios: aspire o barra y pase una mopa húmeda sobre el área afectada para eliminar restos de suciedad y polvo de obra. Una máquina combinada resulta muy eficaz en grandes superficies (p. ej., una máquina de limpieza industrial que aspire, friegue y seque con cepillos cilíndricos para suelos antideslizantes).



<sup>1</sup> https://media.tarkett-