

LÍNEA ECLIPSE PREMIUM®

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del sitio;
 - recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
 - el uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico;
 - no utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o eventual remoción de manchas;
 - la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del piso;
 - recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
 - proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos al moverlos, ya que pueden dañar la superficie del piso.
- El uso de propés (protectores de calzado) de algodón reduce la fricción con el piso y, por tanto, puede provocar accidentes. Recomendamos usar solo propés de polipropileno / TNT.

LIMPIEZA INICIAL:

- Para permitir que el adhesivo se seque completamente, haz la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación. Utilizar la menor cantidad de agua posible;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplique una solución de detergente neutro por todo el piso con Mop - agua o máquina industrial (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- mantener un protocolo de limpieza adecuado para el uso del local y frecuente para mantener el aspecto original del piso.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso, con Mop-agua o máquina de limpieza (disco rojo Ruby 3M). Use la menor cantidad de agua posible;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un trapeador con agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- si la apariencia del producto no coincide con su expectativas, recomendamos utilizar un sistema de mantenimiento que aporta brillo.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605