

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del sitio;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
- el uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico;
- no utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;

LIMPIEZA INICIAL:

- Para permitir que el adhesivo se seque completamente, haz la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación. Utilizar la menor cantidad de agua posible;
- eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un Mop-polvo.
- Aplicar una solución de detergente neutro en todo el piso, con una escobilla de goma y un paño suave (o un Mop-agua). Usa el mínimo posible de agua;
- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un Mop-agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- la aplicación de cera en los dos productos Plus Line es obligatoria.

LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Eliminar todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o un trapeador para el polvo;
- aplicar una solución de detergente neutro por todo el piso, con Mop-agua. Use la menor cantidad de agua posible;

- enjuague con una escobilla de goma y un paño limpio o un Mop-agua y deje que el piso se seque por completo antes de liberarlo para su uso;
- si ha aplicado cera y desea recuperar el brillo, aplique periódicamente una sola capa después de la limpieza, utilizando la técnica de Mop-cera o la técnica de spray-buffing con máquina industrial.

ELIMINACIÓN Y REAPLICACIÓN DE LA CERA:

- Los procedimientos de eliminación de cera deben realizarse solo cuando sea necesario. Este paso solo debe considerarse cuando haya una aplicación previa de cera;
- elimine todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba o un Mop-polvo;
- aplicar una solución removedora de cera neutra con máquina industrial (disco verde) o limpiador tipo LT con base de espuma abrasiva;
- enjuagar con una escobilla de goma y un paño limpio o con un Mop-agua hasta que el piso esté completamente seco;
- vuelva a aplicar de tres a cuatro capas de cera acrílica impermeabilizante con un intervalo de al menos 30 minutos entre cada aplicación. Espere al menos 2 horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el tráfico.

México | América
Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605