

LÍNEA iD SQUARE

LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO

Siempre proteja el piso con papel grueso o papel cartón durante el período de construcción. Después de la instalación, limpie siempre el piso nuevo: con aspiradora, barrido o mopa húmeda. Trapee el área para quitar el polvo y la suciedad. La fregadora/secadora con cepillos cilíndricos limpia grandes superficies con mucha eficacia. Use detergente con un pH bajo (3-5).

TRATAMIENTO PARA SUPERFICIES TOPCLEAN XP

El tratamiento para superficies TopClean X-treme Performance se basa en una capa de PUR reforzado. Asegura muy buena resistencia a la abrasión y un mantenimiento muy sencillo y de bajo costo – ¡sin cera, para toda la vida!

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

En la actualidad, los procedimientos de limpieza apuntan reducir la cantidad de agua y reemplazarlos con técnica de limpieza más secas. Por ejemplo, el uso de trapeadores impregnados previamente y el uso amplio de máquinas adecuadas. De ese modo, el trabajo es más efectivo y sencillo para el personal de limpieza, y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua.

ORIENTACIONES GENERALES

- Limpie el revestimiento para pisos regularmente, ya que es más higiénico y rentable que una limpieza profunda ocasional.
- Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie cualquier mancha de grasa o derrame de aceite de inmediato, ya que pueden dañar la superficie.
- Los solventes dañan los pisos elásticos.
- Las ruedas de goma negra y las patas de goma pueden decolorar el revestimiento. Todas las patas de las mesas y las sillas deben tener protectores para pisos de buena calidad. No se recomienda el uso de almohadillas de fieltro en interiores comerciales. Es preferible el plástico duro.
- Recuerde que los colores claros necesitan una limpieza más frecuente.
- Estos métodos le permitirá utilizar la cantidad mínima de agua requerida

CUIDADO PREVENTIVO:

Estera de entrada:



Aproximadamente el 80% de la suciedad superficial que hay que limpiar proviene de afuera. Y el 90% de esa suciedad puede evitarse usando un atrapamugre en la entrada y con la dimensión correcta. Cuanto menor sea la suciedad que entra, menor será el mantenimiento requerido.

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



Trapeado en seco: Quite el polvo y la suciedad con trapeadores de hilo microfibra, o trapeadores descartables, secos o impregnados. También puede utilizar una escoba adecuada con cerdas suaves.



Trapeado húmedo: Utilice un trapeador humedecido con agua o solución de detergente. Es esencial que el agua no permanezca en el piso o deje una película. El piso debe estar virtualmente seco después de 15-20 segundos.



Eliminación de manchas: Trate las manchas inmediatamente. Limpie a mano un punto específico con una almohadilla de nailon blanca/roja y detergente neutro (no debe usar solventes). Trabaje desde el exterior de la mancha hacia su centro. Enjuague y limpie luego con agua limpia



Limpieza con aspiradora: Para eliminar el polvo y la suciedad suelta. Recomendado para áreas grandes y limpieza inicial del lugar.



Máquina combinada (para grandes áreas) : Uso máquina combinada con un detergente neutro diluido. Velocidad: rpm bajas de 150-250. Las almohadillas beige y rojas son generalmente las más adecuadas. Los cepillos suaves blancos también podrían usarse para la limpieza de pisos muy sucios.

LIMPIEZA PERIÓDICA:



Limpieza con aerosol (limpieza con aerosol y pulido en una sola operación): Para revitalizar superficies con suciedad leve y desgaste por el tráfico. Mezcle agua y detergente neutro en el tanque contenedor. Velocidad adecuada 300-500/1000 rpm. Los cepillos suaves blancos también podrían usarse para la limpieza de pisos muy sucios.



Pulido en seco: Cuando sea necesario, pula en seco para restaurar el brillo de la superficie. Se recomienda la almohadilla blanca-beige. Velocidad adecuada: 500-1000 rpm.

OBSERVACIONES:

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su representante local de Tarkett para más información. La información anterior está sujeta a cambios debido a la mejora continua.

TARKETT AMÉRICA LATINA:

México | América Central: +55 11 98410 9310 | + 52 55 5107 9524
Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069