

LÍNEA PAVIFLEX® NATURAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del sitio;
- Recuerde que la limpieza frecuente mejora el aspecto del piso, aumenta la durabilidad y reduce el costo de mantenimiento;
- El uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico;
- No utilice disolventes ni derivados del petróleo para la limpieza o eventual remoción de manchas;
- La limpieza debe realizarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza atacan la superficie del piso;
- Recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en muebles, ya que otros tipos de ruedas pueden dañar la superficie;
- Proteja los pies del mueble con fieltro y evite arrastrarlos durante desplazamiento, ya que pueden dañar la superficie del piso.
- La aplicación de cera sobre Paviflex® Natural es obligatoria. Este procedimiento, además de aportar brillo y una mayor protección a la superficie del piso, facilita la limpieza diaria y periódica.

NOTA: El piso vinílico Paviflex® Natural tiene como una de sus grandes ventajas la posibilidad de ser revitalizado. Por lo tanto, el mantenimiento de su piso Paviflex® Natural de acuerdo con las recomendaciones que se dan aquí preservará la belleza inicial del piso por mucho más tiempo.

LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN:

Para permitir que el adhesivo se seque por completo, realice la limpieza inicial del piso solo 7 días después de la instalación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANUAL:

- barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo;
- limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua;
- friegue el piso en las zonas más sucias con una escoba suave o una esponja y, si hay manchas localizadas difíciles de eliminar, utilice un removedor neutro;
- enjuague con un paño limpio y una escobilla de goma o un Mop-agua y deje secar completamente;
- Aplicar cuatro capas de cera acrílica con Mop - cera, de manera uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MECANIZADA:

- barrer con un trapeador o una escoba para de pelo;
- lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un pulidor y un disco rojo Ruby 3M;
- recoger el agua con una aspiradora líquida o enjuagar el piso con agua limpia y un Mop-agua;
- Aplicar cuatro capas de cera acrílica con Mop-cera, de manera uniforme, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico;
- opcional: después del secado, pulir con pulidora y disco blanco.

MANTENIMIENTO DIARIA Y PERIÓDICA DEL MANUAL:

- barrer el piso con un trapeador o una escoba de pelo;
- limpiar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un paño y una escobilla de goma o un Mop-agua;
- para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido en agua, usando un limpiador tipo LT con una base de espuma abrasiva - después de este paso, es necesario volver a aplicar cuatro capas de cera acrílica;
- para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico.

MANTENIMIENTO MECANIZADA DIARIA Y PERIÓDICA:

- barrer el piso con un trapeador o una escoba para el pelo;
- lavar el piso con detergente neutro diluido en agua, utilizando un pulidor y un disco rojo Ruby 3M;
- para quitar la cera vieja, use un removedor neutro diluido en agua, usando un disco negro - después de este paso, es necesario volver a aplicar cuatro capas de cera acrílica;
- para restaurar la cera existente, aplicar una o dos capas de cera acrílica con una Mop-cera o escobilla de goma y un paño limpio, dejando secar al menos 30 minutos entre cada capa. Después de la última capa, espere al menos dos horas y asegúrese de que el piso esté completamente seco antes de liberar el sitio al tráfico;
- opcional: pulir según la intensidad del tráfico local con una máquina pulidora y disco blanco o técnica de pulido con spray.

Para más información entre en contacto:

TARKETT AMÉRICA LATINA

México | América Central:

+52 55 5448 7790 | +52 1 55 4080 9584

Argentina | Chile | Uruguay:

+54 9 11 2320 2451

-Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |

Trinidad y Tobago | Venezuela:

+55 12 9 9221 560