

Marzo
2021

Los productos Omnisports cuentan con un recubrimiento de superficie aplicado en fábrica llamado Rendimiento extremo Topclean (XP). Esto hace que Omnisports sea extremadamente resistente a la abrasión, manchas y productos químicos, facilitando así su mantenimiento. Tenga en cuenta que para proporcionar al cliente final el mejor uso del piso, el procedimiento de mantenimiento debe seguirse cuidadosamente. De lo contrario, Tarkett Sports rechazará cualquier daño potencial que surja de un procedimiento de mantenimiento inapropiado.



Después de la instalación, asegúrese de que la temperatura y la humedad relativa del aire siempre respeten las recomendaciones de Tarkett Sports.

CONSEJOS GENERALES

Cualquier persona que use la superficie deportiva debe usar calzado dedicado, adecuado y específico para la práctica de deportes en interiores. Alrededor del 80% del polvo proviene del exterior, por lo que se deben instalar alfombrillas en la entrada del pabellón deportivo que incluyan:

- Una alfombra de goma o cepillo para eliminar la suciedad gruesa,
- Una alfombra de moqueta acanalada para retener la suciedad fina y húmeda,
- Una alfombra para absorber la humedad y la suciedad residual.



Se recomiendan al menos 5 "barridos de pies"
Emco: www.emco-bau.com

MANTENIMIENTO MANUAL DIARIO

Retire el polvo y las gravas barriendo o aspirando.



MANTENIMIENTO MECÁNICO SEMANAL

Como mínimo una vez a la semana, lavar mecánicamente con una máquina fregadora automática (por ejemplo, Nilfisk BR652) equipada con almohadillas rojas 3M o con una fregadora automática (por ejemplo, Rotowash B60) equipada con cepillos grises flexibles. Diluir el producto de limpieza (como Tanex Trophy) al 1% (100 ml por 10 L) en el tanque.

Tanex Allround (Werner et Mertz): www.wmprof.com
Rotowash: www.rotowash.com
Sanivap: www.sanivap.com



Importante: Por favor, siga las recomendaciones del fabricante.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su representante local de Tarkett Sports para obtener más información.

Marzo
2021

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Se puede realizar un cuidado periódico utilizando una máquina fregadora automática (por ejemplo, Nilfisk BR652) equipada con almohadillas rojas 3M o con una fregadora automática (por ejemplo, Rotowash B60) equipada con cepillos grises flexibles. Diluir el producto de limpieza (como Tanex Trophy) al 10%. Aplique la mezcla (agua/Tanex Trophy) sin aspirar. Deje que el producto se empape en el piso durante 5 minutos, aspire la superficie y luego limpie solo con agua contra el piso.

Importante: Por favor, siga las recomendaciones del fabricante.

Para este mantenimiento periódico, también puede utilizar un disco especial para evitar el uso de detergente.

Empresa ADN: www.adnnord.net



! Para una instalación GreenLay, el peso de la fregadora + personas (si están de pie) no debe superar los 400 kg.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS



Los derrames deben limpiarse rápidamente, utilizando un paño blanco limpio, antes de que tengan tiempo de fijarse, luego limpie el piso con agua clara.

Para las manchas difíciles en el piso (como la resina de los jugadores de balonmano), rocíe Tanex Trophy (dilución del 20%), déjelo actuar durante 1 minuto, frote con un trozo de almohadilla 3M roja, enjuague con agua y barra con un paño blanco limpio.

Importante: Por favor, siga las recomendaciones del fabricante.

! **PRECAUCIÓN, NO USE**
Bencina, tolueno, acetona, tetracloroetileno, diluyente, cera de aceite o polvos de limpieza fuertes...
Las llantas de goma negra (colocadas en los pies de sillas, bancos, etc.) pueden causar decoloración permanente y no deben utilizarse.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su representante local de Tarkett Sports para obtener más información.

Marzo
2021

PROTECCIÓN DEL PISO DURANTE EVENTOS NO DEPORTIVOS

Para proteger el piso durante eventos no deportivos, como ferias, conciertos o bailes, recomendamos el uso de Tarkett Sports Protectiles o Touchdown. Bajo escenarios o pódium, también recomendamos proteger el piso con placas de distribución.

COMPORTAMIENTO BAJO CARGA RODANTE PESADA (PLATAFORMAS ELEVADORAS, MONTACARGAS...)

Recomendamos instalar una tabla de madera de 18 mm de grosor. Estas tablas deben instalarse en toda la zona de rodaje. Este método tiende a reducir la presión sobre el piso (distribución del peso) y evita la indentación y deformación de Omnisports. El tiempo de estacionamiento no debe exceder las 5 horas.

La información proporcionada en esta guía se proporciona únicamente con fines indicativos. Es el resultado de nuestro conocimiento y experiencia. Debe considerarse como instrucciones generales de mantenimiento y, por definición, no puede incorporar los datos reales para cada instalación. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificarla en cualquier momento.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su representante local de Tarkett Sports para obtener más información.